

1970 Le VIN est situé sur le bord supérieur du tableau de bord, côté passager, visible à travers le pare-brise

 $200ci = 3278 \text{ cm}^3 3,2 \text{ L}$

 $250ci = 4\,096\,cm^3\,4\,L$

 $302ci = 4950 \text{ cm}^3 4,9 \text{ L}$

 $351ci = 5.751 \text{ cm}^3.5,7 \text{ L}$

 $390ci = 6 393 \text{ cm}^3 6,3 \text{ L}$

 $428ci = 7.016 \text{ cm}^3.7 \text{ L}$

 $429ci = 7030 \text{ cm}^3 7 \text{ L}$



¹: SAE pour Society of Automotive Engineers appliqués aux USA

²: ci pour cubic inches qui désigne la cylindrée en pouces cubes = 16,3871 cm³

³: 1V = 1 carburateur Venturi, fonctionnement d'un carburateur basé sur un principe physique appelé loi de Venturi